



**027-1305-000**

**Art. 027-1305-000**

**Distributore olio pneumatico da 24 l**

Dotato di:

Serbatoio capacità 24 l (con indicatore di livello)

Tubo spirale PU 12X9 lunghezza 3 m (Art.027-1303-030)


Pistola con estremità flessibile (Art.024-1232-E00)

Valvola antigoccia Ø 12 mm

Imbuto in plastica per riempimento serbatoio



027-1305-000 11,700 0,074 1



**027-1307-000**

**Art. 027-1307-000**

**Distributore olio pneumatico da 24 l INOX**

Dotato di:

Serbatoio capacità 24 l inox 304 (con indicatore di livello)

Tubo spirale PU 12X9 lunghezza 3 m (Art.027-1303-030)


Pistola con estremità flessibile (Art.024-1232-E00)

Valvola antigoccia Ø 12 mm

Imbuto in plastica per riempimento serbatoio



027-1307-000 10,400 0,074 1



**027-1310-000**

**Art. 027-1310-000**

**Distributore olio pneumatico da 50 l**

Dotato di:

Serbatoio capacità 50 l (con indicatore di livello)

Tubo spirale PU 12X9 lunghezza 3 m (Art.027-1303-030)


Pistola con estremità flessibile (Art.024-1232-E00)

Valvola antigoccia Ø 12 mm

Imbuto in plastica per riempimento serbatoio



027-1310-000 23,100 0,152 1



Sono consigliati per il riempimento ed il rabbocco di oli. Il serbatoio deve essere riempito per i 4/5 della sua capacità e caricato d'aria a 6-8 bar funziona autonomamente e non necessita di collegamento continuo all'aria compressa.